

TG-220 Bike Alarm

특징

- 3개의 경보음(siren, bell, ambulance)
- 3개의 경보 시간(10, 20, 30초)
- 유사시 경보음 기능
- 4자리 비밀번호에 의한 경보 및 경보해제 기능
- 배터리 교체 시기 알림 기능

배터리 교체 방법

1. 자전거 알람 기기의 옆면 커버를 연다. (그림1 참조)
2. 10자 스크류로 배터리 덮개를 연다. (그림2 참조)
3. AAA 배터리 3개를 삽입한다.
4. 배터리 덮개와 옆면 덮개를 닫는다.



비밀번호 입력방법

- 배터리 삽입 후 빨간 불빛 깜빡이기 시작한다. 이 때 4자리 비밀번호를 입력한다.
(예: 1122)
- 이 때 여러 번의 beep음과 5초 후에 LED가 꺼진다.

자전거 알람 동작 방법

- "F" 버튼을 두 번 누르면 알람 기능 작동. 여러 번의 beep음과 빨간색 불빛 깜빡임.
- 5초마다 LED 깜빡임. (알람 기능 동작 상태를 나타냄)
- 부적합한 자전거 움직임 시 큰 경보음 발생.
- 경보음 해제시 "F" 버튼과 4개의 비밀번호 입력

비밀번호 변경 방법

- "1" "F" "1"를 차례로 누르면 SIREN 소리로 변경
- "1" "F" "2"를 차례로 누르면 BELL 소리로 변경
- "1" "F" "3"를 차례로 누르면 AMBULANCE 소리로 변경

알람 시간 변경

- "2" "F" "1"를 차례로 누르면 10초로 변경
- "2" "F" "2"를 차례로 누르면 20초로 변경
- "2" "F" "3"를 차례로 누르면 30초로 변경

긴급 알람기능

- "F" 버튼을 길게 누르면 긴급 알람 소리가 울린다.

배터리 교체 시기 알림 기능

- 동작 상태에서 20초마다 LED가 깜빡인다.

주의 사항

- 비밀번호 3회 오류시 알람 울림
- 새로운 비밀번호, 알람 시간, 알람 소리 입력 시 항상 알람 기능이 동작하지 않는 상황에서 입력해야 함.

수입원: (주) 텔레정보

주 소: 서울 강동구 성내동 564-7

A/S: 1588-8986